

# <u>SATA-IP ArriaV GX スタータ開発キット・</u> RAID デモ手順書

<u>Rev1.1J 2013/09</u>/13

本ドキュメントは ArriaV GX 対応 4 チャネル RAID デモ用ビットファイルによる ArriaV GX スタータ開発キット(型番: DK-START-5AGXB3N)での RAID システム実機評価手順を示したものです。

- 1 評価環境
- デモ用 SOF ファイルによる実機評価を行うためには下図 1 の環境が必要となります。
- SOF ファイルは DesignGatway 社から入手してください。
- 接続する HDD/SSD は4 台とも SATA-IIIドライブを使ってください。(SATA-II/SATA-I には対応しておりません。)
- HSMC RAID 基板 (型番: AB12-HSMCRAID)は別売品ですので DesignGateway 社より購入してください。



USB-AB Cable for JTAG

図 1: ArriaV GX 実機評価環境



※ 評価版の SOF ファイルには動作制限があり、SOF ファイルのコンフィグレーションから約1時間後に動作が停止 します。

# 2 評価手順

- 全ての電源が OFF となっていることを確認します。
- 評価用の SATA-III SSD/HDD ドライブ4台を AB12-HSMCRAID アダプタの CN0-CN3 に装着し、さらにアダプタ を ArriaV GX ボードの HSMC コネクタに装着します。
- ドライブ用の ATX 電源を AB12-HSMCRAID アダプタの 4pin 電源コネクタに装着します。
- キット付属の USB ケーブルと電源ケーブルを ArriaV GX ボードに接続します。
- ArriaV GX ボード上の SW4 にて下図 2 に示すように Bit1 を OFF としてクロック入力をプログラマブル・オシレー タに選択します。



図 2: DIPSW によるクロック入力の指定

- ArriaV GX ボードの電源とドライブ用 ATX 電源を投入します。
- ArriaV GX スタータ開発キット付属の"Clock Control"アプリケーションを起動し CLK0 の周波数を 150MHz にセットして"Set New Frequency"ボタンを押します。そしてプログラマブル・オシレータのクロック周波数の書き込みが完了するのを待ちます。この操作以降、図 3 に示すように CLK0 の発振周波数は SATA デモ・デザインが動作する 150MHz となります。

F_vco:	000MHz			Dicable all 🕅	
Registers		Freq	uency (MHz)		
CLKO	-	CLK0	150.00	Disable CLK0 📄	
CLK1	-	CLK1	150.00	Disable CLK1 📄	
CLK2	-	CLK2	150.00	Disable CLK2 🦳	
СLКЗ	-	CLK3	150.00	Disable CLK3 🦳	
	read	i	Default	Set New Frequency	
Messages					



● Quartus Programmer を起動し、図 4 のように ArriaV GX ボードに 4chRAID デモ用 SOF ファイルでコンフィグレ ーションを実行します。

Lardware Setup	Installing and the second second						Mode	DATE I		•	Progress	180% (Sub	(lu)eco
Enable real-time ISF	to alow background program	nming (For NAX II and	NAX Y devices)										
ia <sup>lla</sup> Start	File	Device	Checksum	Usercode	Programi Configure	Venify	Blank- Check	Examine	Security	Erase	ISP	IPS File	
with Rop	C/Share/Pat/nos_sata3	SAGXEB3H4F35	OSEADSED	OSEADSED	1V			100		1			
Auto Detect	source.	9722102	000000	1000	had			12	hind	6.7			
🗙 Delete													
Add File													
🦉 Change File													
Save File													
Add Device													
1 to	E AND THE	(4)	AVAI										
\$ <sup>16</sup> Down		$\rightarrow$											
	č		100										
	100												

● コンフィグレーション完了後 ArriaV GX ボードの LED にて下図 5 のように LED0-3,D16-19 の計 8 個の LED が 点灯していることを確認します。 LED0-3 および D13-19 はそれぞれ表 1 のような意味を持ちます。



図 5: コンフィグレーション後の正常な LED 点灯状態

LED	チャネル	点灯	消灯	点滅		
LED0	CN0	OK	OK CNO 接続 SATA デバイスを認識できません。 SATA デバイスの SATA デバイスの SATA デバイスの			
			SATA-III 対応、各コネクタの嵌合状態、SATA デバイスの電源供給	エラー		
			状態、クロック周波数が 150MHz であることを確認してください。			
LED1	CN1	LED0 と同じ定義	LED0 と同じ定義で CN1 の SATA チャネルが対象			
LED2	CN2	LED0 と同じ定義	ED0と同じ定義で CN2 の SATA チャネルが対象			
LED3	CN3	LED0 と同じ定義	_ED0と同じ定義で CN3 の SATA チャネルが対象			
D16	CN0	OK	ArriaV GX デバイスの内部 PLL がロックしません。 クロック周波数	SATA		
			が 150MHz であることを確認してください。	エラー		
D17	CN1	D16と同じ定義で CN1 の SATA チャネルが対象				
D18	CN2	D16と同じ定義	D16と同じ定義で CN2 の SATA チャネルが対象			
D19	CN3	D16と同じ定義	D16と同じ定義で CN3 の SATA チャネルが対象			
D13	All	ライトを実行中	アイドル状態	-		
D14	All	リードを実行中	アイドル状態	-		

#### <u>表 1: LED の状態定義</u>



- Niosll Command Shell を起動します。
- 下図 7 に示すように"nios2-terminal"と入力し、RAID デモ・プログラムが動作しメニューが表示されていることを 確認してください。 このメニュー表示後に各種コマンド操作が可能となります。



図 7: nios2-terminal を起動しメニューが表示



## 3 メイン・メニュー

#### 3.1 SATA RESET

 '0'キー入力により SATA-IP と PHY モジュールの両方に対してハードウエア・リセットを発行します。このメニュ ーにより全 4 チャネルの SATA に対してイニシャライズ処理が再実行され、図 8 に示すコンソール画面のようなメ ッセージが表示されます。全ての SATA チャネルが LinkUp したら一連のリセット操作が完了しメイン・メニューが 再表示されます。

/cygdrive/c/altera/13.0	
0	*
+++ SATA RESET selected +++ sata_reset	
SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT) [3] : READ DMA (EXT) [4] : DUMP DATA	
	-
<	•

図 8: SATA Reset メニュー実行時の画面

#### 3.2 IDENTIFY DEVICE

- '1' キー入力により接続 SATA デバイスに対して"IDENTIFY DEVICE"コマンドを発行します。
- 実行結果として全4チャネルのドライブ情報(モデル番号、48bitLBA サポートの有無、ドライブ容量等)が図9に示 すように表示されます。
- 本メニュー実行後のリード・ライト・コマンド操作において最大 LBA サイズは本コマンドで得られた各チャネルのド ライブ容量で最小のサイズの4倍に設定されます。

/cygdrive/c/altera/13.0	
L	*
<pre>+++ IDENTIFY DEVICE selected +++ Model name[0]: PLEXTOR PX-256M5S 48bit LBA is supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Model name[2]: PLEXTOR PX-256M5S 48bit LBA is supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported Capacity : 256GB (MAX LBA = 500118192) UDMA mode 6 supported</pre>	Ш
SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT) [3] : READ DMA (EXT) [4] : DUMP DATA	- 
<	

図 9: IDENTIFY DEVICE コマンドによる各ドライブ情報の表示画面





#### 3.3 WRITE DMA (EXT)

- '2'キー入力により4チャネルのSATAデバイスに対してRAID0(ストライピング)モードでライト・コマンドを発行します。
- このコマンドには以下の3パラメータ入力が求められます。 各パラメータの数値入力はデフォルトでは 10 進数で すが先頭に"0x"をつけて入力すると 16 進数で入力できます。(例:"0x123ABC"など)
  - 1) Start LBA: ライトを開始する LBA アドレスを入力します。 ここに入力した値を4 で割った LBA アドレス が各チャネルの SATA ドライブにおけるライト開始 LBA となります。
  - Sector Count: ライトするデータ量をセクタ数(1セクタ=512 バイト)単位で入力します。ここに入力した 値を 4 で割ったセクタ数が各チャネルの SATA ドライブにおけるライト・セクタ数となります。この値が 131,072を超えた(64M バイトのライト・データ・バッファの容量を超えた)場合、HDD/SSD にライトされる データは 131,072 セクタごとに繰り返すパターンで書き込まれます。
  - 3) Write pattern : HDD/SSD に書き込むデータ・パターンを指定します。本デモでは以下 5 種類のテスト・ パターンの中から選択できます。
    - [0] 32 ビット・インクリメンタル・パターン
    - [1] 32 ビット・デクリメンタル・パターン
    - [2] オール 0(0000000H)パターン
    - [3] オール 1(FFFFFFFFH)パターン
    - [4] LFSR による擬似ランダムパターン
  - パラメータが正しく入力されると以下の流れでコマンドを実行します。
    - "Prepare data"が表示され CPU が指定パターンをライト・バッファに書き込みます。
    - "Execute Write"が表示され CPU が WRITE DMA(EXT)コマンドを発行しライト・バッファから SATA ドライ ブにデータを転送します。
    - 完了するとコマンド実行時間と転送データ量から計算された転送速度が表示されます。
- 下図 10 にライト・コマンドの実行画面の例を表示します。このライト・コマンドは図 11 のように無効なパラメータ 値を入力するとコマンド実行前に中断します。また、実行中にユーザからの入力があった場合も図 12 のように中 断します。

💷 /cygdrive/c/altera/13.0	💶 /cygdrive/c/altera/13.0
2 +++ WRITE DMA EXI selected +++ Enter Start LBA : 0 - 2000472767 (0x773ccabf) => 0 Enter Sector Count : 4 - 2000472768 (0x773ccac0) => 131072 Write Pattern? : [0]Inc32 [1]Dec32 [2]All_0 [3]All_1 [4]LFSR => 4 Prepare Data Data Ready Execute Write	2 +++ WRITE DMA EXI selected +++ Enter Start LBA : 0 - 2000472767 (0x773ccabf) => 0 Enter Sector Count : 4 - 2000472768 (0x773ccac0) => 0 Write Pattern? : [0]Inc32 [1]Dec32 [2]All_0 [3]All_1 [4]LFSR => 4 Prepare Data Data Ready Execute Write 1234567890123456
Total = 65[MB] , Time = 135[ms] , Transfer speed = 495[MB/s]	Total = 33[GB] , Time = 29[s] , Transfer speed = 1172[MB/s]
SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT) [3] : READ DMA (EXT) [4] : DUMP DATA	SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT) [3] : READ DMA (EXT) [4] : DUMP DATA
▶	

図 10: ライト・コマンド表示画面





図 11: 無効なパラメータ入力によるライト・コマンドの中断

/cygdrive/c/altera/13.0	x
	*
Enter Start LBA : $0 - 2000472767 (0x773ccabf) => 0$ Enter Start LBA : $0 - 2000472768 (0x773ccac0) => 0x4000000$ Enter Sector Count : $4 - 2000472768 (0x773ccac0) => 0x4000000$ Write Pattern? : [0]Inc32 [1]Dec32 [2]All_0 [3]All_1 [4]LFSR => 4 Prepare Data Data Ready Execute Write	
command cancelled sata_reset	
SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT) [3] : READ DMA (EXT)	
[4] : DUMP DATA	-
	► <sub>ad</sub>

図 12: 実行中のキー入力によるライト・コマンドの中断



### 3.4 READ DMA (EXT)

- ・ '3' キー入力により接続4チャネルのSATAデバイスに対してRAID0(ストライピング)モードでリード・コマンドを発行します。
- このコマンドには以下の3パラメータ入力が求められます。各パラメータの数値入力はデフォルトでは 10 進数ですが先頭に"0x"をつけて入力すると 16 進数で入力できます。(例:"0x123ABC"など)
  - 1) Start LBA :リードを開始する LBA アドレスを入力します。 ここに入力した値を 4 で割った LBA アドレス が各チャネルの SATA ドライブにおけるリード開始 LBA となります。
  - 2) Sector Count: リードするデータ量をセクタ数(1 セクタ=512 バイト)単位で入力します。ここに入力した 値を 4 で割ったセクタ数が各チャネルの SATA ドライブにおけるリード・セクタ数となります。この値が 131,072を超えた(64M バイトのリード・データ・バッファの容量を超えた)場合、ベリファイ実行の選択メッ セージを表示せず図 13 のように転送速度を表示してからメイン・メニューに戻ります。
  - 3) Verify pattern: このメニューは Sector Count 数が 131,072 あるいはそれ以下の場合、図 14 のようにリ ード動作を実行した後に表示されます。指定するベリファイ・パターンは WRITE DMA (EXT)メニューに おける Write Pattern と同じ 5 種類のテスト・パターンとなります。 ベリファイを選択した場合、データ中 に不一致データを見つけた時点で図 14 右側のように "Data Mismatch"と表示し、それ以降のベリファイ 動作を完了します。(T の値が期待値でF の値が検出されたリード値です。)
- リード・コマンドでもライトコマンドと同様、無効なパラメータ値を入力すると図 15 のようにコマンド実行前に中断します。また、実行中にユーザからの入力があった場合も図 16 のように中断します。

/cygdrive/c/altera/13.0	x
3	*
+++ READ DMA EXT selected +++ Enter Start LBA : 0 - 2000472767 (0x773ccabf) => 0 Enter Sector Count : 4 - 2000472768 (0x773ccac0) => 0x4000000 1234567890123456	
Total = 33[GB] , Time = 18[s] , Transfer speed = 1871[MB/s]	
SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT) [3] : READ DMA (EXT) [4] : DUMP DATA	
	Ŧ
	н

図 13: Sector Count が 131,072 を超えるの場合のリード・コマンド表示画面



/cygdrive/c/altera/13.0	Cygdrive/c/altera/13.0
3 +++ READ DMA EXI selected +++ Enter Start LBA : 0 - 2000472767 (0x773ccabf) => 0 Enter Sector Count : 4 - 2000472768 (0x773ccac0) => 131072 Total = 65[MB], Time = 36[ms], Iransfer speed = 1845[MB/s] Verify Pattern? : [0]Inc32 [1]Dec32 [2]All_0 [3]All_1 [4]LFSR => 4 Verify Data Success SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEUICE [2] : WRITE DMA (EXI) 71 : PEDD DMA (EXI)	3 +++ READ DMA EXI selected +++ Enter Start LBA : 0 - 2000472767 (0x773ccabf) => 0 Enter Sector Count : 4 - 2000472768 (0x773ccac0) => 131072 Total = 65[MB], Time = 113[ms], Transfer speed = 591[MB/s] Uerify Data Data Mismatch ADDR[0x4C000000]=> T[0x00000000] F[0x00000001] SATA RAID design menu [Uer = 1.4] [11 : IDENTIFY DEUICE [11 : IDENTIFY DEUICE
t41 : DUMP DATA III →	I31 : READ DMA (EXT) I41 : DUMP DATA

図 14: Sector Count が 131,072 以下でベリファイを実行した場合の表示画面



図 15: 無効なパラメータ入力によるリード・コマンドの中断



図 16: 実行中のキー入力によるリード・コマンドの中断



#### 3.5 DUMP DATA

- '4' キー入力により DDR3 メモリで構築したデータ・バッファやデバッグ用として Avalon2SATA モジュール内部を 表示する DUMP メニューに移ります。
- このコマンドには以下の2パラメータ入力が求められます。(それぞれの入力はデフォルトでは10進数ですが先頭に"0x"をつけて入力すると16進数で入力できます。)
  - 1) start address : 表示を開始するアドレスを入力します。本 RAID デモ・システムのアドレス・マップを表 2 に示します。
  - 2) dump length: 表示するデータ量をバイト単位で入力します。
- パラメータ入力後、下図 17 のように指定した範囲のメモリ内容が 16 進数で表示されます。

/cygdrive/c/altera/13.0	×
4 Input start address: 0x48000000 Input dump length: 0x40	~
[0x48000000] 00 00 00 00 01 00 00 02 00 00 03 00 00 00 [0x48000010] 04 00 00 00 05 00 00 00 06 00 00 07 00 00 00 [0x48000020] 08 00 00 00 09 00 00 00 0A 00 00 00 0B 00 00 00 [0x48000030] 0C 00 00 00 0D 00 00 0E 00 00 0F 00 00 00	
SATA RAID design menu [Ver = 1.4] [0] : SATA RESET [1] : IDENTIFY DEVICE [2] : WRITE DMA (EXT)	
[3] : READ DMA (EXT) [4] : DUMP DATA	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	► at

図 17: ダンプ・コマンド表示画面

開始アドレス	終了アドレス	メモリマップ
0x01000000	0x0100001F	CN0 用 Avalon2SATA モジュール内部レジスタ
0x01000020	0x0100003F	CN1 用 Avalon2SATA モジュール内部レジスタ
0x01000040	0x0100005F	CN2 用 Avalon2SATA モジュール内部レジスタ
0x01000060	0x0100007F	CN3 用 Avalon2SATA モジュール内部レジスタ
(0x4000000)	(0x4FFFFFFF)	DDR3メモリ空間、さらにその内訳は以下の通り
0x4000000	0x40000FFF	TX FIS エリア(CN0~CN3 全チャネル共通で使う)
0x40001000	0x40001FFF	CN0 用 RX FIS エリア
0x40002000	0x40002FFF	CN1 用 RX FIS エリア
0x40003000	0x40003FFF	CN2 用 RX FIS エリア
0x40004000	0x40004FFF	CN3 用 RX FIS エリア
0x48000000	0x48FFFFFF	CN0 用 TX DATA FIS エリア
0x49000000	0x49FFFFFF	CN1 用 TX DATA FIS エリア
0x4A000000	0x4AFFFFFF	CN2 用 TX DATA FIS エリア
0x4B000000	0x4BFFFFFF	CN3 用 TX DATA FIS エリア
0x4C000000	0x4CFFFFFF	CN0 用 RX DATA FIS エリア
0x4D000000	0x4DFFFFFF	CN1 用 RX DATA FIS エリア
0x4E000000	0x4EFFFFFF	CN2 用 RX DATA FIS エリア
0x4F000000	0x4FFFFFFF	CN3 用 RX DATA FIS エリア
		表 ウ・ メモリ・マップ



リビジョン	日付	更新内容
1.0J	2013/08/29	日本語版の初版発行
1.1J	2013/09/11	デモ・コンソールの改良に伴う修正

Copyright: 2013 Design Gateway Co,Ltd.